



- 1 AF-Hilfslicht 38
Selbstausröser-Kontrollleuchte 91
- 2 Vorderes Einstellrad 29
- 3 Abblendtaste 104
- 4 Bajonett 26
- 5 Spiegel 108
- 6 Funktionstaste 123
- 7 Blitzschuh 248
- 8 vorderer Infrarot-Sensor 156

- 9 Mikrofon 158
- 10 Blendenkupplungshebel 26, 57
- 11 Objektiventriegelung 26
- 12 Anschlüsse 114
- 13 Fokusschalter 29, 75
AF-Modus-Taste 28
- 14 Akkufach 23
- 15 Multifunktionsgriff-Abdeckung 183
- 16 Stativgewinde 251



- 17 Aufnahmebetriebsartenwähler 89
- 18 Löschen 40, 110
- 19 Wiedergabe 38
- 20 Menü 32
- 21 Picture Control 142
Bildbearbeitungsfunktionen 214
- 22 Schützen 166
Hilfe 113
Weißabgleich 135
- 23 Vergrößerung 40
Qualitätseinstellung 130
- 24 Info-Taste 120
- 25 Bildindex, Verkleinerung 40
ISO-Einstellung 155

- 26 Dioptrienausgleich 97
- 27 Messwertspeicher 62
- 28 Hinteres Einstellrad 65
- 29 Speicherkartenfach 25
- 30 Multifunktionswähler 32
- 31 Sperrschalter für Messfeld-
vorwahl 76
- 32 Umgebungshelligkeitssensor
für Monitorhelligkeit 201
- 33 Live-View 98
Live-View-Wähler 98
- 34 Speicherkartenzugriffsleuchte 25
- 35 hinterer Infrarot-Sensor 156
- 36 Lautsprecher 230

- 37 Int. Blitz aufklappen 186
Blitzbelichtungskorrektur 63
- 38 Belichtungsreihe 60
- 39 Moduswahlrad 20
- 40 Aufnahmebetriebsarten-
wähler-Entriegelung 88
- 41 Auslöser und
Ein-/Aus-Schalter 38
- 42 Videoaufzeichnung 230
- 43 Belichtungskorrektur 58
- 44 Belichtungsmessart 68
- 45 Tragegurt-Öse 27
- 46 LC-Display 29
- 47 Sensorebenenmarkierung 208